



Nordiska Fönster

Kvalitet till bästa pris!

MONTERINGSANVISNING SKJUTDÖRR TRÄ OCH TRÄ-/ALUMINIUM

- Se till att hela skjuddörrspartiet har stöd under hela transporten samt när den lyfts på plats. Se till att den största lyftkraften sker på karmar och poster. Det finns annars en risk att partiet eller mekaniken kan ta skada.
- Kontrollera att underlaget är rakt. Palla upp med pallbrickor så det finns plats för drevning.
- Kontrollera att partiet kan vila på en 100% rak yta. Skjuddörren är helt beroende av att ytan som partiet vilar på är helt rak.
- Se till att hela partiets tröskel har stöd så det inte finns risk att det kan svacka eller glappa.
- Vid installation kontrollera även att ovankarm är helt rak och varken bågnar upp eller ner. Det vanligaste felet på en skjuddörr är att karmarna inte är raka eller partiet inte är i lod.
- När skjuddörrspartiet är rakt och sitter fastskruvat drevas partiet. Vi rekommenderar lågexpanderande fogskum men det går även med klassisk drevning.
- Justera dörren/dörrarna efter behov innan skjuddörrspartiet brukas. Viss form av efterjustering kan behövas.

JUSTERING - SIDLED OCH HÖJDLED

- Normalt justeras skjuddörrspartiet med hjälp av karmskruvarna. Det finns dock ytterligare justering på insidan av dörrbladets nedra karm. Infästningen är täckt av små vita täckbrickor. Justeringen påverkar partiets höjd.



Nordiska Fönster

Kvalitet till bästa pris!

Nordiska Fönster i Ängelholm AB
Lagegatan 24, 262 71 Ängelholm
Tel: 0431-37 14 00